持込修理

## マイコン炊飯ジャー保証書

取扱説明書、本体表示などの注意書きに従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理いたします。製品と本書をご持参のうえ、お買い上げの販売店にお申しつけください。製品のある場所での出張修理や製品輸送の場合は、出張料や輸送料などの実費を申し受けます。

	型名	NS-UB05	修理メモ
● お	お名前	☎	
●お客様	で住所		
•	お買い上げ	∃ ●販売店名·住所	
	年 月	日	
	保証期間		
お	買い上げ日よ		
7	本体1年	<u> </u>	
		₩ ₩	

- ●印欄に記入のない場合は無効となりますから、必ずご確認ください。
- 1. ご転居、ご贈答などで、お買い上げ販売店にお申しつけできない場合は、弊社のお客様ご相談窓口にお申しつけください。
- 2. 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
- (イ)使用上の誤り、および改造や不当な修理による故障および損傷。
- (ロ)お買い上げ後の輸送・移動・落下などによる故障および損傷。
- (ハ)火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、および公害、塩害、ガス害(硫化ガスなど)、異常電圧、指定外の使用電源(電圧、 周波数)などによる故障および損傷。
- (二)一般家庭用以外(たとえば業務用の長時間使用、車輌、船舶へのとう載)に使用された場合の故障および損傷。
- (ホ)本書のご提示がない場合。
- (へ)本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合あるいは字句を書きかえられた場合。
- (ト)消耗品などの交換。
- 3. 本書は日本国内においてのみ有効です。 This warranty is valid only in Japan.
- Thio warranty to valia only in oupan.
- 4. 本書は盗難・火災などの不可抗力以外で紛失された場合は、再発行いたしませんので大切に保存してください。
- お客様にご記入いただいた記載内容は、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。
- ●この保証書は、本書に明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店または弊社のお客様ご相談窓口にお問い合わせください。

#### 象印マホービン株式会社

〒530-8511 大阪市北区天満1丁目20番5号 ☎(06)6356-2451

NS-UB型 ①(C)(B)



マイコン炊飯ジャー

# 極め炊き

NS-UB



- このたびは、お買い上げいただき、まことにありがとう ございました。
- ●取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。 お読みになったあとは、大切に保存してください。

保証書つき

もくじ

+>/士:、	ーナーフ	+ =	ı —
お使い	にはる	ホス	L

安全上のご汪意2
各部のなまえと扱い方6
おいしく炊いて・おいしく保温8

家庭用

# 使い方

ᅩᄼᅳ	~ J.L		
" DID	(	+ h	
- H/X	の炊	$(\cdot)$	

•
メニューの炊き方12
いろいろな炊き方12
タイマー予約炊飯14
ケーキの作り方16
低め保温 高め保温18
時刻の合わせ方19
報知音の種類と切りかえ方19

基本的な炊き方………9

# お料理ノート

五目ご飯		20
スポンジケーキ	チーズケーキ	20

# お手入れ

お手入れ		2
部品の交換・	購入について	

# 困ったときに

故障かなと思ったとき	25
こんな表示をしたとき	28
アフターサービス	29
お客様ご相談窓口	29
仕様	30
保証書	車表紙

# 安全上のご注意 必ずお守りください

- ●ここに表した注意事項は、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。
- ●いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。



取り扱いを誤った場合、死亡または重傷\*¹を負うことが、想定される内容を表します。

# △注意

取り扱いを誤った場合、傷害\*²または物 的損害\*³の発生が、想定される内容を 表します。

- ※1 重傷とは、失明・けが・やけど(高温・低温)・ 感電・骨折・中毒などで、後遺症が残るも のおよび治療に入院・長期の通院を要す るものをさします。
- ※2 傷害とは、治療に入院・長期の通院を要さないけが・やけど・感電などをさします。
- ※3 物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットなどにかかわる拡大損害をさします。





○ 記号は、禁止の行為であることを告げるものです。 具体的な禁止内容は図の中や近くに文章や絵で表します。



■ 記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。 具体的な指示内容は図の中や近くに文章や絵で表します。

# ⚠ 警告



## 改造はしない。また、修理技術者以外 の人は分解したり修理をしない

火災・感電・けがの原因になります。 修理はお買い 上げの販売店または弊社のお客様ご相談窓口に ご相談ください。



# 本体底部の通気口やすき間にピンや針金および金属物などの異物を入れ

感電・異常動作してけがを することがあります。



ない



# 子供だけで使わせたり幼児の手の届くところで使わない

やけど・感電・けがをする恐れがあります。



#### 蒸気口に手を触れない

やけどをすることがあります。 特に乳幼児にはさわらせないようご注意ください。



## 炊飯中は絶対に外ぶたを開けたり 移動させない

やけどをする恐れがあります。



# 取扱説明書・お料理ノートに記載の 炊飯・保温・ケーキメニュー以外の用 途に使わない

- 食材をポリ袋などに入れて加熱する料理
- クッキングシートなどの落としぶたを入れた料理や蒸し物


蒸気経路などが詰まる原因になります。



## 水につけたり、水をかけたりしない 本体内部にも水を入れない

ショート・感電の恐れがあります。

●お買い上げの製品と本書に記載したイラストは異なることがあります。





## ぬれた手で差込みプラグを抜き差ししない

感電・けがをすることがあります。

#### コードや差込みプラグが傷んでいたり、コンセントの差し込みがゆるいときは 使用しない

感電・ショート・発火の原因になります。

#### コードを傷つけない

無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたり、高温部に近づけたり、重いものをのせたり、挟み込んだり、加工したりするとコードが破損し、火災・感電の原因になります。



#### 交流100V以外では使用しない

火災・感電の原因になります。

#### 差込みプラグに蒸気を当てない

コンセントに差した差込みプラグに蒸気を当てるとショート・発火の原因になります。 スライド式テーブルでは差込みプラグに蒸気が当たらない位置でお使いください。

#### マグネットプラグの先端にピンなど金属片やごみを付着させない

感電・ショート・発火の原因になります。

#### マグネットプラグをなめさせない

感電やけがの原因になります。特に乳幼児にはさわらせないようにご注意ください。

## 差込みプラグはコンセントの奥までしっかり差し込む

感電・ショート・発煙・発火の原因になります。



#### 定格15A以上のコンセントを単独で使う

他の器具と併用すると分岐コンセント部が異常発熱して発火することがあります。

## 差込みプラグの刃 (プラグの先端) および刃の根元に ほこりが付着している場合は、よくふく

火災の原因になります。

#### 異常・故障時には直ちに使用を中止する

そのまま使用すると発煙・発火・感電・けがに至る恐れがあります。

#### 〈異常·故障例〉



- 差込みプラグ・コード・マグネットプラグが異常に熱くなる
- コードに傷がついたり、触れると通電したりしなかったりする
- 本体が変形したり、異常に熱い
- 本体から煙が出たり、焦げくさいにおいがする
- 本体の一部が割れたり、ゆるみやがたつきがある

など

このような場合は、すぐに差込みプラグを抜いて、販売店に必ず点検・修理を依頼する

) -

# 安全上のご注意 必ずお守りください つづき

# **注**意

使用中や使用直後は、高温部に触れ ない(なべを取り出しただけでは、電 源は切れません。)

また外ぶたを開けるときの蒸気、ご飯 をほぐすときには手がなべなどに当





本体を持ち運ぶときは、プッシュボタンに触 れない

外ぶたが開いて、けが・やけどをすることがあります。



## 水のかかるところや、火気の近くでは 使用しない

感電・漏電・変形の原因になります。

## 専用なべ以外は使用しない

なべが過熱したり、異常動作の原因になります。



壁や家具の近くで使わない キッチン用収納棚などで使うときは、中に 蒸気がこもらないようにする

蒸気または熱で壁や家具を傷め、変色・変形の原因にな ります。

## 不安定な場所や熱に弱い敷物の上では 使用しない


火災の原因になります。

#### 荷重強度が不足しているスライド式テーブ ルでは使わない

スライド式テーブルが破損して炊飯ジャーが落下し、けが・ やけどの原因になります。 荷重強度は、12kg以上のものをお使いください。

故障・発火の恐れがあります。

## 専用の電源コード以外は使用しない 電源コードは他の機器に転用しない



高温部に触れ、やけどの恐れがあります。

差込みプラグを抜くときは、コードを持た ずに必ず先端の差込みプラグを持って引 き抜く

感電・ショートして発火することがあります。



#### 使用時以外は、差込みプラグをコンセントから抜く

けが、やけど、絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。

# お願い

## 本体(特に蒸気口)には、ふきんなどをかけない

本体や外ぶたなどの変形・変色の原因になります。

#### なべに傷をつけたり変形させない

うまく炊けない原因になります。

#### 本体庫内やなべにご飯粒や米粒などの異物が ついたまま使用しない

うまく炊けない原因になります。

#### 空だきをしない

故障の原因になります。

#### 水をかけたり水分を含んだものの上に置かない

感電・故障の原因になります。

## 直射日光が当たる所で使わない

変色の恐れがあります。

# 他の電気機器に蒸気が当たる場所では使用し

蒸気により、電気機器の火災・故障・変色・変形の原因になり

本体底部の通気口をふさぐような場所 (じゅうたん・ビニール袋・アルミ箔などの上) で使用しない

故障の原因になります。

# なべを傷めないために

なべのフッ素被膜は傷がつくと、はがれる原因になりますので、ていねいなお取り扱いを お願いします。フッ素被膜を傷めないために次のことをお守りください。

#### 〈準備のとき〉

- ●米に混じっている異物(石など)を取り除いてから米を洗う
- 泡立て器などで洗米しない
- 金属製のざるをあてて洗米しない
- 炊飯ジャー以外では使わない

#### 〈炊き上がったとき〉

- なべで酢を混ぜない(すしめしなど)
- 金属製のおたまは使わない(おかゆなど)
- たたいたりしない(よそうときなど)

#### 〈お手入れのとき〉

- スプーンや食器類を入れない
- ・調味料を使った場合は、すぐに洗う
- スポンジなどの柔らかいもので洗う
- シンナー・ベンジン・みがき粉・たわし類 (ナイロン・金属製など)・漂白剤などを使わない


# お知らせ


#### なべのフッ素被膜は使用により消耗します。

- ●色むらができたり、はがれることがありますが、性能や衛生上の支障はありません。人体への影響(害)は なく炊飯・保温をするうえで問題なくご使用いただけます。
- ●フッ素被膜のはがれが気になるときや、なべが変形したときは、購入できます。 →P.24



# 各部のなまえと扱い方







# おいしく炊いて・おいしく保温

# おいしく炊く

#### ●米を正しく計る

必ず付属の計量カップすりきりで計ります。計量米びつや市販のカップ(200mL)では、差が出ます。

#### ●手早く洗う 米を手早く「洗う」ために、水をためるボウルを用意してください。

①**すすぐ**…最初はたっぷりの水で大きく2~3回かき混ぜ(約10秒以内)、水はすぐに捨てる(←2回繰り返す)

②洗う……手の指を立て、米を30回(約15秒)大きくかき混ぜるようにして洗い、その後たっぷりの水で大きくかき

混ぜ、水はすぐに捨てる これを1セットとして2~4セット繰り返す

③**すすぐ**…最後にたっぷりの水で手早く2回すすぐ

(①~③を10分以内で行えるようにする)

## ●正しく水加減をする

米の種類	水 加 減
軟 質 米 胚 芽 精 米	水位目盛どおり
新 米	水位目盛より少なめ
古米便質米	水位目盛より少し多め

## ●アルカリ度の強い水を使わない


黄変したり、べたついたご飯になります。

#### ●炊き上がったら、すぐにほぐす

余分な水分が逃げて、ふっくらおいしくなります。



#### 例: 白米・無洗米とも2カップのとき



# おいしく保温

#### なべの中でご飯を保存する場合は、必ず保温機能を使う

● 差込みプラグを抜いた状態、または、保温を取り消した状態で保温機能を使わずになべの中でご飯を 保存するといやなにおいの原因になります。

#### ご飯の乾燥・いやなにおい・変色を防ぐために、このような保温はしない

- ご飯のつぎたし
- ●冷めたご飯からの保温
- ●「炊きこみ」・「おこわ」などの具や調味料を加えて炊いたご飯
- ●コロッケ・みそ汁などご飯以外のもの
- 12時間以上
- しゃもじを入れたまま

## 少量のご飯は、なべ中央に盛る



# ご飯の炊き方


# 基本的な炊き方

初めてお使いになるときは、 なべ・内ぶたセット・蒸気ロキャップ・付属品を洗ってください。 → P.22

# 7

# 付属の計量カップで米を計る

米の計量は、付属の計量カップを用い、すりきりで計る



白米·発芽玄米→「白米用」 の計量カップで(180mL)

# 無洗米を炊く場合



「無洗米専用」の 計量カップで(171mL)

# 2 米を洗って、水加減をする

米の洗い方 →P.8「おいしく炊く/手早く洗う」参照

平らな台の上で、炊きたいメニューの目盛に合わせて 水を入れる → **P.12** 

米を平らにならす

水の量は、米のカップ数に合わせる

●水に浸さなくてもすぐに炊けます。浸しておくと、 少しやわらかめに炊き上がります。

## 無洗米を炊く場合

# 無洗米のひと粒ひと粒が水になじむように2~3回やさしくかき混ぜてから、水加減をする

水位目盛は、白米の場合と同じです。

●無洗米は、精米製法などにより米の表面にデンプン質が多く残っている場合があります。米のデンプン質で、水が白くにごっていると焦げ・ふきこぼれ・炊き上がりが悪くなる原因になります。白くにごるときは、1~2度水を入れかえてすずぎます。

# る。 なべを本体に入れて、内ぶたセットと蒸気ロキャップを取りつけ 外ぶたを閉め、プラグを接続する

なべ外側・本体庫内の水分や異物をふき取り、なべを本体に入れる

①マグネットプラグを奥までしっかり差し込む ②差込みプラグをコンセントに差し込む


●マグネットプラグの先端にピンなど金属片やごみを付着させないでください。

# ご飯の炊き方っづき

4

# で、メニューを選ぶ

キーを押すごとに、「▲ | を移動させてメニューを選ぶ



無洗米を炊く場合

(メニュー)を押し、表示部の

▲マークを「無洗米」に合わせる

- ●キーを押し続けると、早送りができます。 「白米/炊きこみ/おこわ | に戻ると止まります。
- ●「白米/炊きこみ/おこわ」・「無洗米」・「雑穀米」は、一度選んで炊飯すると、 次に選び直して炊飯するまで記憶されます。
- 「ケーキ | の作り方はP.16をご参照ください。

**5**次飯

# 炊飯を押す

点灯

が点灯し、炊飯開始のメロディー (ブザー)が鳴る

むらしになると、炊き上がりまでの残り時間(分)を表示する

炊き上がりまでの 残り時間

5

6

# 炊き上がりのメロディー(ブザー)が鳴り、保温に切りかわったら すぐにご飯をほぐす

炊き上がると自動的に保温に移り、低め保温ランプ (低め) が点灯し、1 時間 (h) 単位で保温経過時間を表示する(「おかゆ」・「雑穀米」のメニューの場合は高め保温ランプが点灯する)

すぐにほぐして余分な水分を逃がすことで、ご飯のかたまり・べたつきをおさえます。

- →なべをミトン・柔らかい布などで押さえて行ってください。 (やけどに注意)
- ●ご飯をほぐすときになべが回転することがあります。なべをミトンなどで押さえると、回転防止やなべ(外側)の傷つきなどをおさえる効果があります。
- ●保温を取り消して、再び保温にすると「Oh」の表示に戻ります。
- ●炊飯終了時の報知音は他の報知のしかたに切りかえることができます。→P.19



保温経過時間

使用後は(とりけし)

# 使用後は(とりけ)を押し、差込みプラグとマグネットプラグを抜く

- ●ぬれた手で差込みプラグやマグネットプラグを持たない(ショート・感電の恐れ)
- ●なべを取り出しただけでは、電源は切れません。必ず「とりけし」キーを押してください。

お知らせ

- ●炊飯の状態により、炊き上がったご飯の底面がうすく焦げることがあります。
- ●連続して炊くときは、本体や外ぶたを人肌程度に冷ましてください。熱いとうまく炊き上がりません。

## 炊き上がりまでの時間の目やす

			時間
白		*	約40分~55分
炊	き こ	み	約40分~55分
お	۲	ゎ	約40分~55分
無	洗	米	約40分~55分
白	米 急	速	約27分~40分
お	か	ф	約1時間~1時間5分
雑	榖	米	約50分~1時間
発	芽 玄	米*	約50分~1時間5分

- ●電圧100V·室温20℃·水温18℃の場合。
- ●時間は炊飯をはじめてから保温になるまでの時間です。また電圧·室温·季節·水加減などによりかわります。 ※発芽玄米は、「白米/炊きこみ/おこわ」メニューで炊いてください。

# ご飯の炊き方 つづき

# メニューの炊き方

メニュー	米	水位目盛	炊飯容量	量(カップ数)	アドバイス
白米	白米	白米	0.5	j~3	
炊きこみ	白米	白米	0.5	j~2	<ul> <li>具は米の質量(重さ)の30~50%が適量です。</li> <li>具は小さめに切り、米の上にのせて米と混ぜずに炊きます。</li> <li>調味料はだし汁や水などで薄めて米に加え、水加減したあと、なべの底からよく混ぜます。 薄めなかったり、よく混ぜないと焦げがきつくなったり、うまく炊き上がらないことがあります。</li> <li>無洗米をお使いになる場合は、「無洗米」メニューを選びます。</li> </ul>
おこわ	もち米・白米	おこわ (もち米と白米を混ぜた場合は少し多め)	1	~2	<ul> <li>具は水加減をしたあと、米の上にのせます。</li> <li>調味料はだし汁や水などで薄めて米に加え、水加減したあと、なべの底からよく混ぜます。</li> <li>無洗米をお使いになる場合は、「無洗米」メニューを選びます。</li> <li>&lt;赤飯を炊く場合&gt;あずきはゆでて、あずきと煮汁に分け、常温に冷ましたものをお使いください。</li> <li>煮汁は水加減の際に、水の代わりに加えてください。</li> </ul>
無洗米	無洗米	白米	0.5	j~3	
白米急速	白米	白米	0.5	j~3	• 白米を早く炊きたいときに選びます。少しかために炊き上がります。
おかゆ	白米/無洗米	おかゆ	0.5	i~1	<ul> <li>具は米の質量(重さ)の30~50%が適量です。</li> <li>具は小さめに切り、米の上にのせて米と混ぜずに炊きます。</li> <li>煮えにくい具は、やや少なめにしてください。</li> <li>青菜類は、あらかじめゆでるなどし、必ず炊き上がってから加えます。</li> <li>玄米・分づき米は炊けません。</li> <li>無洗米をお使いになる場合でも、「おかゆ」メニューを選びます。</li> </ul>
雑穀米	雑穀米·白米/無洗米	白米	0.5	i~2	雑穀米を混ぜる割合は、炊飯量の10%以下にします。     雑穀の種類や配合によってかたさが異なります。     無洗米に混ぜる場合でも、「雑穀米」メニューを選びます。

- ●無洗米をお使いの場合はP.9、P.10「無洗米を炊く場合」参照
- ●無洗米の計量は、「無洗米専用」の計量カップをご使用ください。

# いろいろな炊き方

米の種類	*	メニュー	水位目盛
麦混ぜご飯	押し麦·白米/無洗米	白米/炊きこみ/おこわ	白米
胚芽精米	胚芽精米	白米/炊きこみ/おこわ	白米
発芽玄米	発芽玄米·白米/無洗米	白米/炊きこみ/おこわ	発芽玄米

炊飯容量(カップ数)	アドバイス
0.5~3	<ul> <li>押し麦を混ぜる割合は、炊飯量の20%以下にします。</li> <li>白米に混ぜる場合は「白米/炊きこみ/おこわ」メニュー、無洗米に混ぜる場合は「無洗米」メニューを選びます。</li> <li>(例) 1 カップ炊飯の場合・・・白米:0.8 カップ/押し麦:0.2 カップ</li> </ul>
0.5~3	• 洗米は胚芽が取れないよう、優しく手早く洗います。(胚芽は取れやすいため)
0.5~2	<ul> <li>タイマー予約炊飯および30分以上浸しての炊飯はしないでください。</li> <li>発芽玄米の種類によっては、ふきこぼれたり、うまく炊き上がらないことがあります。</li> <li>発芽玄米機を使用して作った発芽玄米をお使いになる場合の炊き方は、発芽玄米機を販売しているメーカーに直接問い合わせてください。</li> <li>白米をお使いになる場合は「白米/炊きこみ/おこわ」メニュー、無洗米をお使いになる場合は「無洗米」メニューを選びます。</li> </ul>

# タイマー予約炊飯

- ●食べたい時刻に自動的にご飯を炊き上げます。2つの予約時刻を予約「1」と予約「2」で記憶します。
- ●タイマー予約のまえに、現在時刻が合っているか確認してください。 → P.19

## 例:7:30 に炊き上げたいとき

予約 を押して、予約「1」を選ぶ

予約「1」に設定されている「6:00」が表示され、時刻表示・炊飯 ランプが点滅する

●もう一度押すと予約「2」の「18:00」が表示されます。



で、メニューを選ぶ

●「白米急速」・「雑穀米」・「ケーキ」のタイマー予約炊飯はできません。

または
(▼) で、炊き上げたい時刻に合わせる


- ▲キー:10分単位で進む
- ▼ キー: 10分単位で戻る
- ●押し続けると10分単位で早送りができます。

炊飯を押す

炊飯ランプが消灯し、炊き上げたい時刻「7:30」と予約ランプが

メロディー(ブザー)が鳴る

●「炊飯」キーを押さないと、タイマー予約は完了しません。



- ●タイマー予約炊飯を取り消すときは、「とりけし」キーを押してください。
- ●予約中に現在時刻を知りたいときは、「時刻合わせ」キーの (▲) または (▼) を押してください。
- 「炊きこみ」・「おこわ」 などの具や調味料を加えた状態でのタイマー予約炊飯はしないでください。 具が腐敗 したり、調味料が沈殿してうまく炊き上がりません。

# 記憶された時刻で炊く ●予約した時刻は、予約「1」と予約「2」に記憶されています。 ●前回と同じ時刻で予約するときは、時刻合わせの必要はありません。

# 例: 予約「1」に7:30、予約「2」に18:30が記憶されていたとき

(予約) を押して、予約「1」または 予約「2」を選ぶ

予約「1」に設定した「7:30」が表示され、時刻表示·炊飯 ランプが点滅する

●もう一度押すと**予約「2」**に設定した「18:30」が表示さ



で、メニューを選ぶ



●予約できました。

例:予約[2]の[18:30]で 予約を完了したとき



## タイマー予約炊飯のおすすめ時間

メニュー	時間
白 米	55分~13時間まで
無洗米	55分~13時間まで
おかゆ	1時間5分~13時間まで

- ●タイマー予約炊飯のときは、少しやわらかめに炊き上がります。
- ●タイマー予約炊飯のときは、炊き上がりまでの残り時間を表示しません。
- ●おすすめ時間未満で設定すると、ブザーが鳴り、すぐに炊飯をはじめます。
- ●夏場など室温が高いときは、米の浸しすぎによる腐敗を防ぐため、なるべく13時間以内(無洗米は8時間以内)で 設定してください。
- ●発芽玄米のタイマー予約炊飯はしないでください。発芽玄米は水分を吸収しやすいため、うまく炊き上がりません。
- ●室温または水温が低いときや電圧・水加減などにより、炊き上がり時刻に炊き上がらない場合があります。

# ケーキの作り方

●生地の分量や作り方は「お料理ノート」をご参照ください。 → P.20

7

# なべの内側の底および側面にバターを薄く、まんべんなく塗る

●バターの塗り方にむらがあると、なべ肌に生地がくっつきやすくなります。

# 2 ケーキの生地を作る

**5** ケーキの生地を 1 のなべに流し込み、表面を平らにならす 続いて、生地の間の空気を抜く

●空気を抜くときは、なべの底を**手のひら**で「パンパン」と軽く数回たたきます。調理台やかたいものを利用すると、なべが変形し、うまく焼けない原因になります。

4 外ぶたを

# 外ぶたを閉め、(メニュー)を押して「ケーキ」を選ぶ

●「メニュー」キーを押して「ケーキ」を選ぶと、表示部には調理時間が表示されます。この時間は「ケーキ」 メニューの初期表示時間で「時刻合わせ」キーの (本) または (▼) を押すことで調理時間を変更することができます。

初期表示時間	設定可能な範囲	
45分	1分~80分	



# 炊飯を押す

焼き上がりまでの残り時間を表示する

●調理中に現在時刻を知りたいときは、「時刻合わせ」キーの (▲) または (▼) を押してください。

】 できあがりのメロディー (ブザー) が鳴ったら、調理終了

# (とりけし) を押し、なべからケーキを取り出す


- ◆ケーキは調理終了後すぐに取り出してください。すぐに取り出さないと、なべ肌にくっつくことがあります。
- ●調理が終わったあとは必ず「とりけし」キーを押してください。「とりけし」キーを押さないとケーキ取り出し忘れの注意を促すためのブザー「ピッピッ | ×2回が30分ごとに鳴ります。
- ●ケーキの焼き上がりが不十分な場合は、手順 **4** からもう一度操作し調理時間を追加してください。
- ●ケーキ調理後のにおいが気になる場合は、「庫内のにおいが気になる場合のお手入れ」の欄を参照し、お手入れしてください。 → P.23
- ●調理終了時は庫内が熱くなっていますので、ケーキの取り出しは十分注意して行ってください。



## 低め保温 高め保温

# 保温中に「保温選択」キーを押すと、 「低め保温」⇔「高め保温」が切りかえられます。

- ●次の場合、「保温選択 |キーを押しても「低め保温 |は選べ ません。
- ブザーが鳴り、自動的に「高め保温」になります。
- 「おかゆ」・「雑穀米」のメニューで炊飯した場合
- 保温開始から12時間経過している場合
- 保温のとりけしや停電などで、なべの温度が低くなっている
- 「低め保温」で2時間以上経過後、「高め保温」にした場合
- ●工場出荷時は「低め保温」に設定されています。




## 氏め保温

・消費電力が少なく、省エネルギー

少し低めの温度で保温することにより、ご飯の劣化(乾燥・変色)が少ない

- 12時間以上保温しないでください。
- ●炊き上がりから14時間経過すると、自動的に「高め保温」に切りかわります。
- ●季節や住環境による室温、外ぶたの開閉、米の種類、洗米方法などにより、雑菌 が繁殖しやすくなり、いやなにおいが発生する場合があります。においが気に なる場合は、「高め保温」をお使いいただくと効果的です。



## 高め保温

特長

・少し高めの温度で保温することにより、 ご飯のにおいの発生をおさえる

- ●「炊きこみ」・「おこわ」・「発芽玄米」を保温する場合は「高め保温」にしてください。 (いやなにおいの発生をおさえます。)
- ●「高め保温」で保温した場合でも、長時間(12時間以上)保温すると、ご飯の劣化による においが発生することがあります。



- ●「低め保温」と「高め保温」は、一度選んで保温すると、次に選び直して保温するまで記憶されます。 自動的に「高め保温」に移った場合は、記憶されません。
- ●保温中に現在時刻を知りたいときは、「時刻合わせ」キーの(▲) または (▼)を押してください。 もう一度「時刻合わせ」キーを押すと、保温経過時間に戻ります。戻さない場合は、次に炊飯しても保温経過 時間を表示しません。切りかえは、保温中しかできません。
- ●なべの中でご飯を保存する場合は、必ず保温機能をお使いください。
- ●「ケーキ」メニューは保温できません。

# 時刻の合わせ方 報知音の種類と切りかえ方

# 時刻の合わせ方

時計は24時間表示です。室温などにより多少誤差を生じることがあります。

時刻がずれているときは、次の手順で合わせてください。

- ●時刻がずれていると、予約した時間に炊き上がりません。
- ●炊飯・「低め保温 |・「高め保温 |・タイマー予約炊飯中は、時刻合わせできません。

#### 例: 現在時刻が15:01で、表示が14:56のとき

┦ なべを入れ、プラグを接続する

→ P.9 「ご飯の炊き方3 | 参照

2 「時刻合わせ」キーの(▲)または(▼)を押し、

表示を現在時刻に合わせる 時刻表示が点滅する

▲ キー: 1分単位で進む


▼ キー: 1分単位で戻る

●押し続けると10分 単位で早送りができ

ます。

3 点滅が点灯にかわると時刻合わせ完了

現在時刻に合わせたあと、3秒たつと点滅が点灯にかわる



# ●この製品にはお知らせメロディー機能がついています。炊飯開始・タイマ・ 予約操作完了・炊飯終了をメロディー音で報知する機能です。

報知音を次の中から選ぶことができます。

報知の種類とタ	報知の種類と用途鳴るタイミング	メロディー報知 この製品の標準の報知音。工場 出荷時は、この設定になってい ます。	<b>ブザー報知</b> メロディー報知をブザー 音に変えたいときに。	サイレント報知 報知音を消したいときに。
ع ا	炊飯を開始するとき	きらきら星	「ピッ」	
イミン	タイマー予約操作が完了したとき	きらきら星	「ピッ」	
グ	炊飯が終了したとき	アマリリス	「ピー」×5回	鳴りません

切りかえ方法


# ✔ なべを入れ、プラグを接続する

→ P.9 「ご飯の炊き方3 | 参照

(予約)を3秒以上押す

- ●炊飯中・保温中・タイマー予約炊飯中 は切りかえることができません。
- ●操作がうまくできないときは再度 7 か らやり直してください。
- 3切りかえたい報知の設定完了音が 鳴ったら切りかえ完了

**報知の切りかわりと設定完了音** ●報知は「予約」キーを3秒以上押すごとに①→②→③と切りかわります。



●一度切りかえると切りかえた報知音はプラグを抜いても記憶されます。

# お料理ノート


# お料理ノートに記載している計量単位

- ●米の計量は付属の計量カップで行ってください。
- ●大さじ1= 15mL ●小さじ1= 5mL

**白米・発芽玄米→**「白米用」の計量カップで(1カップ = 180mL) 無洗米→ 「無洗米専用 | の計量カップで(1カップ = 171mL)

# 五目ご飯

## メニュー: 白米/炊きこみ/おこわ を選びます。



## 無洗米の場合無洗米を選びます。

- 1 1 cm角に切った鶏肉と、一度熱湯に通して(油抜き)小さめの たんざくに切った油あげをAに5分間つけておきます。
- 2にんじん・こんにゃくは小さめのたんざくに切り、こんにゃくは 熱湯に通してざるにあげておきます。ごぼうはささがきにし、 水にさらしてアクを抜き、ざるにあげておきます。 干ししいたけは細切りにします。
- 3干ししいたけのもどし汁に1のつけ汁を加え、全体をよく混ぜ
- 4米は洗い3を加え、白米 の水位目盛2まで水をたして、 なべの底からよく混ぜます。
- 5 1と2の具を4の米の上に平らにのせます。 のせた具は米と混ぜないでください。また米や具の量が多い とうまく炊き上がりません。
- 6 (メニュー) キーを押して 白米/炊きこみ/おこわ、無洗米 は無洗米を選び、続いて、炊飯)キーを押します。
- 7 保温になれば、混ぜてほぐします。
- 8 器に盛り、みつばを添えます。

●掲載の分量は、作れる最大量です。これ以上の分量ではできあがりが不十分になったり、内ぶたセットに生地がつく場合があります。

# スポンジケーキ

# メニュー: ケーキ を選びます。

#### 卵(卵黄と卵白に分けておく)……2個 砂糖······50g バニラエッセンス…………か々 |バター······10g 生クリーム・果物(飾り用)…………適官 バター(なべ塗り用)………適宜

薄力粉(ふるっておく)······60g

#### 設定時間:45分

#### 作り方

- 1 なべの内側の底および側面にバターを薄く、まんべんなく塗
- 2Aを湯せんにかけて温めておきます。
- 3ボールに卵白を入れ、全体が白っぽくなるまで泡立てたあと、 砂糖を2~3回に分けて加え、角(つの)が立つまでしっかりと
- **43**に卵黄・バニラエッセンスを加えて泡立て器で混ぜます。
- 54に薄力粉を加えて、ゴムベラなどで粉っぽさがなくなる程度 に混ぜ合わせます。その後、Aを加えて泡を壊さないように手 早く混ぜ合わせます。
- 6なべに5の生地を入れ、なべの底を手のひらで「パンパン」と 軽く数回たたき、本体にセットして外ぶたを閉めます。
- 7 メニュー キーを押して ケーキ を選び、続いて (炊飯) キーを押します。 (スポンジケーキの設定時間は 45分です。)
- 8できあがればすぐに皿の上になべを裏返して取り出し、あら 熱を取ります。
- 9 お好みで泡立てた生クリームや果物などを飾ります。
- \*バリエーション:チョコレートケーキの場合はココアを、抹茶ケ 一キの場合は抹茶を薄力粉と合わせてふるってください。 (使用量は小さじ2です。)

## メニュー: ケーキ を選びます。

作り方

設定時間:75分




- 砂糖······25g 砂糖(卵白泡立て用)………………15g 卵(卵黄と卵白に分けておく)…………………2個 薄力粉(ふるっておく)······15g 生クリーム……25mL レモン汁………小さじ2 バニラエッセンス……………か々 溶かし,バター・・・・・ 10g 生クリーム・果物(飾り用)…………適官 バター(なべ塗り用)………適官
- 1 なべの内側の底および側面にバターを薄く、まんべんなく塗
- 2クリームチーズは室温にもどすか、電子レンジ500Wで約30 秒加熱してやわらかくしておきます。
- 3ボールに2を入れて木杓子でよく練り、なめらかになったら砂 糖を加えて混ぜます。
- 43に卵黄を1個ずつ加えて混ぜます。その後、薄力粉・生クリー ム・レモン汁・バニラエッセンス・溶かしバターの順に加え、そ の都度よく混ぜます。
- 5別のボールに卵白を入れ、全体が白っぽくなるまで泡立てた あと、砂糖を2~3回に分けて加え、角(つの)が立つまでしっか りと泡立てます。
- 64に5を加えてゴムベラなどで泡を壊さないように手早く混ぜ 合わせます。


- 7なべに6の生地を入れ、なべの底を**手のひら**で「パンパン」と 軽く数回たたき、本体にセットして外ぶたを閉めます。
- 8 メニュー キーを押して ケーキ を選び、続いて 炊飯 キーを押します。 (チーズケーキの設定時間は 75分です。)
- 9できあがればすぐに皿の上になべを裏返して取り出し、あら 熱を取ります。(できあがり直後はケーキがやわらかいため、 くずれないようにご注意ください。)
- 10冷蔵庫で冷やし、お好みで泡立てた生クリームや果物などを
- \*バリエーション:レーズンを加える場合はレーズンをラム酒(適 宜)で浸してやわらかくし薄力粉少々をまぶして手順6のあと に加えてください。

(使用量は15gです。)

# お手入れ

- ●炊飯・保温のあと、毎回お手入れしてください。
- ●必ず差込みプラグを抜き、本体・なべが冷めてから行ってください。
- ●シンナー・ベンジン・みがき粉・たわし類 (ナイロン・金属製など)・漂白剤などを使わないでください。
- ●食器洗い乾燥機・食器乾燥器を使用しないでください。(傷・変形・変色の原因になります。)
- ●お手入れ後は、内ぶたセット、蒸気口キャップを正しく取りつけてください。





#### 内側のお手入れ 内ぶたセット ・外ぶた・蒸気口 内ぶたセットはご使用後、 外ぶたをしっかり持ち、固 湯または水に浸しスポンジ く絞った柔らかい布でき で洗い、水分をよくふき取 れいにふき取る ってください。汚れが残っ 外ぶたの内側についたお たまま放置したり、また水 ねばやご飯粒をきれいに 分が残っていると茶色く変 ふき取る 色したり、さびの原因にな ●汚れが残ったまま放置 ります。 すると、茶色く変色し ●内ぶたつまみは取りはず たり、さびの原因になり さないでください。 ます。 外ぶたパッキン 内側についたおねばや ご飯粒をきれいにふき 取る 本体の内側(庫内) ◆外ぶたパッキンは取り 固く絞った柔らかい布で、 はずせません。 きれいにふき取る この部分にたまったつゆをふく ●この部分にたまった水は毎 回ふき取ってください。そ のままにしておくと、あふ れたりいやなにおいの原 因になります。 加熱板 センターセンサー -表面の汚れは、ぬるま湯を含ま 固く絞った柔らかい布でふき取る せた柔らかい布を固く絞り、ふ ご飯粒や米粒などの異物が詰まって き取る。(加熱板にご飯粒など いるときは、竹ぐしなどで取り除く

がこびりついた場合は、市販の 320番程度のサンドペーパー に水をつけ軽くみがく)挟まっ

ている米粒や異物は、竹ぐしな

どで取り除く

# 庫内のにおいが気になる場合のお手入れ

7 なべの「白米」の水位目盛1まで水を入れる

**2** 外ぶたを閉め (メニュー)を押して「白米急速」を選ぶ

**3** (炊<sup>°</sup>飯)を押す

4 メロディー (ブザー) が鳴り、保温に切りかわったら (とりけし)を押す

5 本体が冷めてから、製品全体のお手入れをする → P.22

# お手入れっづき

# 内ぶたセットのはずし方・つけ方 はずし方 外ぶたを片手でささえながら(①)もう一方の手で 内ぶたつまみを手前に引いて(②)はずす つけ方 内ぶたつまみの裏側の凹部を内ぶたセット取りつけ軸に合わせ、はめ込む 内ぶたつまみの裏側 この凹部を内ぶたセット取りつけ軸に合わせ、なめ込む

# 部品の交換・購入について

- ●損傷した場合は、新しい部品と交換(有償)してください。
- ●交換の際には製品の型名および部品名をご確認のうえ、 お買い上げの販売店でお求めください。 (ホームページでのご購入はP.29参照)

部品名	部品番号	
内ぶたセット	C130-6B	
なべ	B313-6B	
電源コード	CD-KD07-J	
しゃもじ	SHAKN-6B	
白米用計量カップ	615784-00	
無洗米専用計量カップ	617824-00	

# 故障かなと思ったとき

●修理のお問い合わせまえに、一度お調べください。

●修理のお問い合わせまえに、一度お調べください。				
	●お調べいただくこと			
	ご飯が、かたい やわらかい	<ul> <li>傾いた場所で水加減をすると、水量が多くなったり、少なくなったりして、ご飯のかたさがかわります。</li> <li>銘柄・産地・保存期間(新米・古米)などにより、ご飯のかたさがかわります。</li> <li>室温・水温などにより、ご飯のかたさがかわります。</li> <li>タイマー予約炊飯をすると、ご飯がやわらかくなることがあります。</li> <li>白米急速炊飯をすると、ご飯がかためになります。</li> <li>なべが変形していませんか?</li> <li>白米を「無洗米専用」計量カップで炊飯していませんか?</li> <li>炊き上がったご飯をよくほぐしましたか? かき上がったご飯をよくほぐしてください。</li> </ul>		
	ご飯が、ひどく焦げる	<ul><li>加熱板・センターセンサー・なべの外側にご飯粒や米粒などの異物がついていませんか?</li><li>●洗米が不十分で、ぬかが残っていませんか?</li><li>●なべが変形していませんか?</li></ul>		
炊飯	炊飯中にふきこぼれる	<ul> <li>おかゆを炊くときにおかゆ以外のメニューで炊いていませんか?</li> <li>蒸気口キャップをつけ忘れていませんか?</li> <li>洗米が不十分で、ぬかが残っていませんか?</li> <li>なべが変形していませんか?</li> <li>メニューや水加減を間違えていませんか? → P.12</li> </ul>		
	炊飯できない キー操作できない	<ul> <li>プラグがはずれていませんか?</li> <li>表示部に「E01」・「E02」など表示していませんか? → P.28</li> <li>低め保温ランプ・高め保温ランプが点灯していませんか? → 「とりけし」キーを押してから再度「炊飯」キーを押してください。</li> <li>マグネットプラグの先端に金属片やごみが付着していませんか? → ピンやごみを取り除いてください。</li> </ul>		
	炊飯・保温中に 音がする	<ul><li>●「カチッ」「カチッ」 音はマイコンが働いて火力調節をしている音です。</li><li>●なべに水滴がついていると「パチパチ」と大きな音がする場合があります。</li><li>→ なべの水滴や異物をふき取ってから本体に入れてください。</li></ul>		
	外ぶたと本体の間から 蒸気がもれる	<ul><li>●外ぶたが変形していたり、外ぶたパッキンが切れていないかを調べてください。</li><li>●外ぶたパッキンが汚れていませんか? → 汚れている場合はお手入れをしてください。</li></ul>		

# 故障かなと思ったときっづき

	症状	●お調べいただくこと
ケーキ	ケーキが 生焼けになる ふくらまない	<ul> <li>◆ケーキの調理時間が短くありませんか? → お料理ノートに従った調理時間で焼いてください。この設定でうまく焼けない場合は「▲」または「▼」キーで調理時間を調節または追加してください。 → P.16、P.20</li> <li>●卵白の泡立てが不十分ではないですか? → 卵白の泡立てが不十分だとケーキの生焼けやふくらまない原因になります。卵白は角(つの)が立つ程度まで泡立ててください。</li> <li>●卵白を泡立てすぎて分離していませんか。卵白が分離してしまうとケーキの生焼けやふくらまない原因になります。卵白は角(つの)が立つ程度までで十分です。</li> <li>●材料の計量は正確に行っていますか? → 材料の計量を正確に行わないと、ケーキの生焼けやふくらまない原因になります。</li> <li>●薄力粉を混ぜるときにかき混ぜすぎ(練りすぎ)ていませんか? → かき混ぜすぎるとケーキの生焼けやふくらまない原因になります。</li> <li>●具入りのケーキを作るときに、具を入れすぎていませんか? → 具を入れすぎるとうまく焼けない原因になります。</li> <li>●ケーキの生地を入れすぎていませんか? → お料理ノートに従った分量で焼いてください。生地が多すぎると生焼けの原因になります。</li> <li>●作った生地をすぐに調理しましたか? → 生地を作って時間がたつと、気泡が消えてふくらみにくくなります。生地を作ったらすぐに調理してください。</li> <li>●なべに生地を入れたあと、底を「パンパン」と何度もたたくとふくらみが悪くなります。軽く数回たたく程度にしてください。</li> <li>●なべが変形していませんか? → なべが変形していると、ケーキの焦げが著しくなったり、うまく焼けない原因になります。</li> </ul>
	ケーキが ふくらみすぎる	<ul><li>●ケーキの生地にベーキングパウダーや重そうなどのふくらし粉を加えて調理していませんか? → ふくらし粉は加えないでください。ふくらみすぎて製品の故障の原因になります。</li></ul>
	ケーキが なべにくっつく	<ul> <li>◆なべの内側にバターを塗り忘れていませんか? → バターを塗らないとなべ肌にケーキがくっつきやすくなります。(バターをなべの内側に塗ってからケーキの生地を流し込むと、ケーキの焼き上がり時のなべ離れがよくなります。)</li> <li>◆なべが変形していませんか? → なべが変形していると、ケーキの焦げが著しくなったり、うまく焼けない原因になります。</li> </ul>
	ケーキがくずれる	●できあがり直後は生地がくずれやすいので、なべから取り出すときは注意してくだ さい。
	ケーキが焦げる	<ul> <li>◆なべが変形していませんか? → なべが変形していると、ケーキの焦げが著しくなったり、うまく焼けない原因になります。</li> <li>◆ケーキの調理時間が長くありませんか? → お料理ノートに従った調理時間で焼いてください。この設定でうまく焼けない場合は「▲」または「▼」キーで調理時間を短くしてください。 → P.16、P.20</li> </ul>
		也だけにしてください。ケーキ型や敷紙などは使用しないでください。 → なべの変形、ケーキがうまく焼けない原因になります。

	症状	●お調べいただくこと
	保温中、ご飯がにおう	<ul> <li>●しゃもじを入れたまま保温していませんか?</li> <li>●冷めたご飯をあたため直していませんか?</li> <li>●炊き上がったご飯をよくほぐしましたか? → 炊き上がったご飯をよくほぐしてください。</li> <li>●洗米が不十分で、ぬかが残っていませんか?</li> <li>●炊きこみご飯を炊いたあとは、においが残ることがあります。 → 念入りになべを洗ってください。 → P.23</li> <li>●なべの中でご飯を保存する場合に、保温機能を使わずにそのまま放置していませんか? 保温機能を使わずにそのまま放置するといやなにおいの原因になります。 → P.8</li> </ul>
保温	保温中、 ご飯がにおう・ 変色・乾燥する	<ul><li>●少量のご飯を保温していませんか?</li><li>● 12時間以上の「高め保温」をしていませんか?</li><li>●米や水の種類により、炊き上がり後のご飯が黄色くみえることがあります。</li></ul>
<b>/</b> III	保温中、 ご飯がにおう・ べちゃつく	● 「高め保温」を使う → (ご飯のにおいの発生やべちゃつきをおさえる効果があります。) → P.18
	「低め保温」ができない	<ul> <li>●「低め保温」を受けつけないメニューを選んでいませんか? → P.18</li> <li>●保温経過時間が12時間経過していませんか? → 保温経過時間が12時間経過すると「低め保温」を受けつけません。</li> <li>●冷めたご飯を保温していませんか? → なべの温度が低いと「低め保温」を受けつけません。</li> </ul>
	保温経過時間表示しない	●現在時刻を表示していませんか? → 「時刻合わせ」キーを押して表示を切りかえてください。 → <b>P.18</b> 「お知らせ」参照
	予約をすると すぐに炊飯がはじまる	●現在時刻は合っていますか? → 時計は24時間表示です。もう一度、調べ直してください。 ●タイマー予約炊飯のおすすめ時間未満に設定した場合は、すぐに炊飯がはじまります。
予約	予約した炊き 上がり時刻に 炊けない	<ul><li>●現在時刻は合っていますか? → 時計は24時間表示です。もう一度、調べ直してください。</li><li>●室温または水温が低いときや電圧・水加減などにより、炊き上がり時刻に炊き上がらない場合があります。</li></ul>
	予約できない	<ul> <li>予約操作の最後に「炊飯」キーを押しましたか? → 「炊飯」キーを押さないと、タイマー予約は完了しません。</li> <li>「7:00」が点滅していませんか? → 時刻合わせをしないと予約を受けつけません。 → P.19</li> </ul>
その他	停電が 起こったら	●ご飯を炊きながら、電気ポットで湯をわかしたり、電子レンジをお使いになると定格電流を超えてブレーカーが下りることがあります。 → 炊飯ジャーは単独のコンセントでお使いください。ブレーカーを復帰させたとき、停電時間が10分未満なら継続して炊きはじめます。
	外ぶたの内側や内ぶた セットにさびのような茶 色い汚れがつく	●おねばなどの汚れが付着している場合がありますのでお手入れをしてください。 → <b>P.23</b>

# こんな表示をしたとき

	表示	●お調べいただくこと
エラー表示	E 0 :   E 02	●故障です。→ お買い上げの販売店または弊社のお客様ご相談窓口まで ご連絡ください。
	K 0 1	<ul><li>●ふたセンサーまたはセンターセンサーが高温になっています。</li><li>→ 「とりけし」キーを押し、外ぶたを開け約15分間冷ましてください。 (やけどにご注意ください。)</li></ul>
	表示が消えた	<ul> <li>●内蔵のリチウム電池が切れています。 プラグを抜くと表示や記憶(現在時刻・メニュー・保温状態)は消えますが、プラグを差し込み、時刻を合わせ直すと通常どおり使えます。 取りかえられる場合は、お買い上げの販売店または弊社のお客様ご相談窓口にご依頼ください。有償で電池をお取りかえいたします。</li> </ul>
	を点滅する	●動作 (炊飯・保温・予約) 中に停電、またはプラグがはずれています。 → プラグを差し直してください。 炊飯中は元の状態に戻らない場合、洗米からやり直してください。
	表示が おかしくなる	●プラグをいったん抜いて、もう一度差し込んでください。 → 「7:00」が点滅しますので、時刻を合わせ直してください。

# アフターサービス

### 1. 保証書の内容のご確認と保存のお願い

必ず「販売店印およびお買い上げ日」をご確認のうえ、お買 い上げの販売店から受け取り、内容をよくお読みのうえ、大 ※性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な 切に保存してください。

#### 2. 保証期間は、お買い上げ日より1年間

#### 3. 修理をお申しつけされるとき

#### ≪保証期間中≫

製品に保証書を添えて、お買い上げの販売店にご持参くだ さい。保証書の記載内容に基づき修理いたします。

#### ≪保証期間を経過しているとき≫

します。

## 4. 補修用性能部品※の保有期間は、製造打 ち切り後 6年間

部品です。

#### 5. 修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。 「技術料」は、診断・故障箇所の修理および部品交換・調整・ 修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。

「部品代」は、修理に使用した部品および補助材料代です。 「出張料」は、製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費 用です。

修理すれば使用できる製品は、ご要望により有料修理いた ■お客様ご自身での修理、分解や改造は絶対にしないでくだ

# お客様ご相談窓口

修理・お取り扱い・消耗品や部品ご購入などのご 相談は、まずお買い上げの販売店にお問い合わ せください。

ご転居やご贈答などでお困りの場合、弊社の窓 口「お客様ご相談センター」にお問い合わせくだ

所在地・電話番号などは変更になることがありま すので、あらかじめご了承ください。

#### ホームページのご案内

部品・消耗品・別売品のご購入専用ページ http://www.zojirushi-de-shopping.com/

# お客様ご相談センター 20570-011874

受付時間 9:00~17:00 月曜日~金曜日(祝日・弊社休業日を除く)

- ●携帯電話・PHS・IP電話など(ナビダイヤルが利用できない電話) でのお問い合わせ·····Tel (06)6356-2451
- ●ファクシミリでのお問い合わせ····Fax (06)6356-6143 製品の「型名・お問い合わせ内容」と、お客様の「お名前・ご住所・ 電話番号・Fax番号」をご記入のうえ、お問い合わせください。 〒530-0043 大阪市北区天満1丁目19番9号

お客様からご提供いただく「お名前・ご住所・電話番号など」は、製品のアフター サービスおよびその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がご ざいますのでご了承願います。

#### 長年ご使用のマイコン炊飯ジャーの点検を! 愛情点検



こんな症状はありませんか

- ●ご使用中、差込みプラグ・コード・マグネット プラグが異常に熱くなる
- ●焦げくさいにおいがする
- 製品の一部に割れ・がたつき・ゆるみがある
- ●その他の異常や故障がある



こんな症状のときは、故障や事故 の防止のため、必ず販売店に点 検(有料)をご相談ください。

# 仕様

型名		NS-UB05	
炊飯	白 米 ・ 白 米 急 速	0.09~0.54 [0.5~3]	
容量	炊 き こ み	0.09~0.36 [0.5~2]	
炊飯容量(約L)	お こ わ	0.18~0.36 [1~2]	
	無 洗 米	0.09~0.51 [0.5~3]	
内は	お か ゆ	0.09~0.18 [0.5~1]	
]内はカップ数	雑 穀 米	0.09~0.36 [0.5~2]	
数	発 芽 玄 米	0.09~0.36 [0.5~2]	
ケ	- +	薄力粉 60g分	
電	源	交流 100V 50/60Hz	
消	費電力	440W	
炊	飯 方 式	直接加熱方式	
	ー ド の 長 さ	1.4m(マグネットプラグ式)	
外	形 寸 法(約cm)	幅23.5×奥行30.5×高さ20.5	
質	量	約2.3kg	
最	大 炊 飯 容 量	0.54L	
区	分名	E	
蒸	発 水 量	15.9g	
年	間 消 費 電 力 量	39.9kWh/年	
1 [	回当たりの炊飯時消費電力量	97.9Wh	
1 8	時間当たりの保温時消費電力量	11.0Wh	
1時	<b>時間当たりのタイマー予約時消費電力量</b>	0.45Wh	
18	時間当たりの待機時消費電力量	0.38Wh	

- ●特定地域(高い山・厳寒地)においては、所定の性能が確保できないことがあります。こうした場所での使用はなるべくおさけください。
- ●この製品は、日本国内交流100V専用に設計されています。電源電圧や電源周波数の異なる外国では使用できません。

また、アフターサービスもできません。
This appliance was designed for use in Japan only where the local voltage supply is AC100V and should not be used in other countries where the voltage and frequency vary. After sales-service for this appliance is not available outside of Japan.

- ●室温23℃、水温(炊飯前)23℃、炊飯水量410g、炊飯米量300g、1回当たりの炊飯時消費電力量は「白米/炊きこみ/おこわ」メニュー での電力量です。1時間当たりの保温時消費電力量は「低め保温」での電力量です。
- ●実際にお使いになるときの消費電力量は、使用頻度、使用時間、お米の量、ご使用のメニュー、周囲の温度などによって変化しますので、 あくまでも目やすとしてご覧ください。
- ●年間消費電力量は省エネ法・特定機器「電気ジャー炊飯器」の測定方法による数値です。(区分名も同法に基づいています。)
- ●蒸発水量は1回当たりの炊飯時に炊飯器機体外へ放出した水の質量であり、省エネ法の目標基準値を算出するために用いる数値です。

<b>メモ</b> おぼえのため、記入され ると、便利です。	■お買い上げ日■販売店名	年 月 TEL	